



## Glas, kozijnen en ventilatieroosters

**Uw woning heeft kunststof kozijnen met HR++ glas. Dit is isolerend dubbelglas met een hoge warmte-isolatie. In de meeste ruimtes in uw woning zit een ventilatierooster in het glas. Hieronder leest u wat er daardoor verandert in uw woning.**

### Boor en schroef niet in uw kunststof raamkozijnen

Gaten in de kunststof kozijnen kunnen niet worden hersteld. U kunt uw raambekleding wel aan het plafond of aan de binnenzijde van de raamopening op de muur bevestigen.

### Uw woning heeft draai-kiepramen

Deze ramen draaien en kiepen naar binnen. Dit is inbraakveiliger. Ook kunt u uw ramen zo makkelijker schoonmaken.

Als de raamklink omhoog staat, kunt u het raam kiepen. Als de raamklink horizontaal staat, kunt u het raam open draaien. Als de raamklink naar beneden staat, is het raam gesloten.

### Condensvorming op uw ramen

**Binnenzijde** - Is het buiten koud en binnen vochtig? Dan kan er condens aan de binnenkant van het raam ontstaan. Met HR++ glas is de kans op condensvorming binnen erg klein.

Dit ontstaat alleen bij een hoge luchtvochtigheid en te weinig ventilatie. Zorg ervoor dat de ventilatieroosters altijd open staan en de mechanische ventilatie op de automatische stand staat.

**Buitenzijde** - Is het buiten koud en vochtig? Dan kan er condens aan de buitenzijde van het raam ontstaan. De kans op condens is het grootst in de ochtend in het voorjaar en najaar. De condens verdwijnt als de temperatuur buiten stijgt en de luchtvochtigheid minder wordt.

TIP

### Voorkom glasbreuk

HR++ glas mag u niet beplakken met plakfolie of stickers. Door opwarming van de zon kan het glas dan scheuren.

In meeste verblijfruimtes in uw woning plaatsten we ventilatieroosters in het glas. Deze roosters zorgen samen met het mechanisch ventilatiesysteem voor een goede luchtkwaliteit in uw woning. Laat deze roosters daarom altijd open staan.

### Zijn de roosters vervuild? Dan kunt u ze schoonmaken. Dat doet u in 4 stappen:

1. Klik het rooster los. Het losklikken van de kap is het meest eenvoudig door eerst de onderzijde te klikken en daarna de bovenzijde los.
2. De binnenzijde van het ventilatierooster kunt u met de stofzuiger schoonzuigen.
3. Reinig het rooster met warm water en een allesreiniger. Spoel het rooster goed na met water en droog het af.
4. Plaats het rooster weer terug in het ventilatierooster. Het vastklikken van het rooster is het meest eenvoudig door de bovenkant in te klikken en daarna de onderkant aan te drukken.

TIP

### Houd de roosters altijd open

Afhankelijk van de winddruk laten uw ventilatieroosters meer of minder lucht door. Het rooster staat open als de bediening (het kleine hefboompje) naar beneden staat.

