



## Rookmelder

In uw woning hangen rookmelders. Deze maken een hard geluid bij rook of brand, zodat u gewaarschuwd wordt om uw woning te verlaten. Rookmelders hangen tegen het plafond in de woonkamer, op de overloop en op zolder.

### De rookmelders gaan ongeveer 10 jaar mee

Als de rookmelder bijna leeg is, dan geeft deze om de 40 seconden een waarschuwingssignaal. Als dit gebeurt, neem dan contact op met **'thuis**.



### Testen

Test de rookmelder regelmatig om te weten of deze het nog doet. Druk de testknop in en houd deze ingedrukt tot het alarm gaat. Doe dat bij iedere melder.

Gaat het alarm niet af? Druk dan de testknop langer in. Het duurt soms wel 20 seconden voordat het alarm afgaat. Als het alarm dan nog niet werkt, neem dan contact op met **'thuis**.

De rookmelder moet dan vervangen worden. Wilt u zien hoe dit werkt? Bekijk dan de instructie via [www.mijn-thuis.nl/uitleg-rookmelders](http://www.mijn-thuis.nl/uitleg-rookmelders).