



Warmtepomp en boiler

U verwarmt uw woning op een nieuwe en meer duurzame manier met een elektrische warmtepomp. Het binnendeel van de warmtepomp staat op de voorzolder. Het buitendeel van de warmtepomp staat op het dak.

Laat de thermostaat altijd op dezelfde temperatuur staan

U verwarmt uw woning op een andere manier dan u gewend bent. Er stroomt water met een lagere temperatuur door uw radiatoren. Uw woning warmt daardoor minder snel op. Ons advies is om de thermostaat altijd op dezelfde temperatuur te laten staan, ook 's nachts en bij korte afwezigheid. De temperatuur in uw woning is dan altijd comfortabel. Op deze manier verwarmt u uw woning energiezuinig.

In de woonkamer hangt een kamerthermostaat

U stuurt met de kamerthermostaat de warmtepomp aan. Hiermee stelt u de temperatuur van de woonkamer in.

In de andere ruimtes regelt u de temperatuur met de radiatorknoppen

Heeft u met de kamerthermostaat in de woonkamer ingesteld dat de warmtepomp moet verwarmen? Dan kunt u met de thermostaatknop op elke radiator per ruimte bepalen hoeveel deze verwarmt. De radiatorknoppen hebben verschillende standen. Elke stand staat gelijk aan een gemiddelde temperatuur. Hieronder staat een overzicht van de temperatuur per stand.

Belangrijk: zet de radiatoren nooit op de laagste stand!

Stand kraan	1	2	3	4	5
Graden Celcius	12	16	20	24	maximaal open

TIP

Houd de thermostaat op een gelijke temperatuur

Een warmtepomp is gemaakt om een woning warm te houden. Niet om een woning op te warmen. Bij een gelijke temperatuur werkt het systeem het beste. Zet de thermostaat ook bij afwezigheid nooit lager dan 18 graden.

Warm water voor de douche komt uit de boiler

In het binnendeel van de warmtepomp (op de voorzolder) zit een boiler. De boiler zorgt voor warm water voor uw keuken en badkamer. Met een waterbesparende douchekop kunt u ongeveer 45 minuten douchen. Heeft u een regendouche? Dan is het warm water sneller op.

Houdt u van lang douchen of heeft u een groot gezin?

Het opnieuw vullen en verwarmen van een volledig lege boiler duurt ongeveer 55 minuten. De boiler hoeft niet helemaal gevuld te zijn om weer een paar minuten te kunnen douchen.

TIP

Wilt u langer kunnen douchen?

Douche dan op een lagere temperatuur. U kunt dan langer van een warme douche genieten.

Handleiding warmtepomp

Bekijk de handleiding van de warmtepomp op <https://www.mijn-thuis.nl/warmtepomp107>.

Storing?

Werkt de warmtepomp niet goed?

Tot en met 31 oktober 2025 belt u Feenstra op 088-8455000.

Vanaf 1 november 2025 belt u Sankomij op 040-2531327.