

Infokaart Aansluiten van een kookplaat, vaatwasser of (combi-)oven

Jouw keuken is uitgerust met een keukenverdeler. Deze is te vinden achter het schot van de spoelkast of hier onder de plint.

Aan deze verdeler zitten 2 kabels met:

1. Een perilex contra stekker voor een 2 fase kookplaat (max 7,3KW)
2. Een 230V contra stekker voor een vaatwasser of (combi-) oven (max 3,6KW)
3. Water aan- en afvoer, voor een eventuele vaatwasser, zijn voorbereid en vind je onder de stopkraan voor koud water. Aan het sifon zit een aansluit nippel voor de waterafvoer.



Deze keukenverdeler is aangesloten op de 3 fase automaat K1 in de meterkast.



In de zijkant van het keukenblok zit een gat. Hier steekt de contra perilex stekker uit. Hierop sluit je een perilex stekker van de kookplaat aan en vervolgens steek je deze terug in het gat. Wij raden aan om hiervoor een rechte perilex stekker te gebruiken



Let op: laat je kookplaat door een erkend installateur aansluiten.

De contra perilex stekker:



Rechte perilex stekker (niet meegeleverd):

