

Afzuigventielen schoonmaken

Via de afzuigventielen wordt (vuile) lucht uit de woning weggezogen in keuken, badkamer en toilet. Voor een optimale werking is het belangrijk dat u de ventielen regelmatig schoonmaakt (circa eens per drie à vier maanden)



1. Ventiel verwijderen

Ga op een trap staan en verwijder het ventiel met een draaiende beweging (klemstelsysteem).



2. Plafond schoonmaken

Maak het plafond rondom het ventilatiekanaal schoon met een vochtige doek.



3. Ventiel reinigen

Maak het ventiel schoon met een vochtige doek. N.B. Draai niet aan de stelschroef, anders wordt het ventilatiesysteem ontregeld.



4. Ventiel reinigen

Maak ook de achterkant van het ventiel en het rubber schoon.



5. Ventiel terugplaatsen

Plaats het ventiel op dezelfde plaats terug.



6. Ventiel terugplaatsen

Zorg dat de ventielen onderling niet worden gewisseld, anders is de werking niet optimaal!