



Warmtepomp en boilervat

U verwarmt uw woning op een nieuwe en meer duurzame manier met een elektrische warmtepomp. De warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht. Die warmte wordt gebruikt om water op te warmen voor de verwarming van uw woning en om te douchen.

Laat de thermostaat altijd op dezelfde temperatuur staan

U verwarmt uw woning op een andere manier dan u gewend was. Er stroomt water met een lagere temperatuur door uw radiatoren. Uw woning warmt daardoor minder snel op. Ons advies is om de thermostaat altijd op dezelfde temperatuur te laten staan, ook 's nachts en bij korte afwezigheid. Uw woning is dan altijd comfortabel en energiezuinig.

Op de bovenverdieping regelt u de temperatuur met de radiatorknoppen

De radiatorknoppen hebben verschillende standen. Elke stand staat gelijk aan een gemiddelde temperatuur. Hieronder staat een overzicht van de temperatuur per stand.

Belangrijk: zet de radiatoren boven nooit op de laagste stand!

| Stand kraan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|----|----|----|----|---------------|
| Graden Celcius | 12 | 16 | 20 | 24 | maximaal open |

Warm water voor de douche komt uit het boilervat

Het boilervat staat naast de warmtepomp op zolder. Hierin zit 200 liter warm water. Met dit water kunt u ongeveer 35 minuten douchen met een temperatuur van 38 graden.

TIP

Wilt u langer kunnen douchen?

Douche dan op een lagere temperatuur. U kunt dan langer van een warme douche genieten.

Wilt u meer weten over uw warmtepomp en boilervat?

Kijk dan eens in de uitgebreide bewonershandleiding via

www.mijn-thuis.nl/warmtepomp421/



TIP

Houd de thermostaat op een gelijke temperatuur

Een warmtepomp is gemaakt om een woning warm te houden. Niet om een woning op te warmen. Bij een gelijke temperatuur werkt het systeem het beste. Zet de thermostaat ook bij afwezigheid nooit lager dan 18 graden.

Storing?

Als uw warmtepomp of boiler niet of niet goed werkt, neem dan contact op met de installateur.

- Tot en met 1 januari 2027 belt u Breman
Telefoonnummer: 0900 8212 174.
- Vanaf 2 januari 2027 belt u Feenstra
Telefoonnummer: 088 - 84 55 000.