


Instructie kamerairconditioning Daikin Seringenstraat



- a Signaalzender
- b Lcd-scherm
- c Temperatuurregelknop
- d AAN/UIT-knop
- e Knop verticaal draaien
- f Knop horizontaal draaien
- g Knop Comfort airflow en Intelligent eye
- h Selectieknop
- i Knop voor klok en helderheid van het scherm van de binneneenheid
- j Knoppen In-/uitschakeltimer
- k Weektimerknoppen
- l Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
- m Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
- n Standknop
- o Powerfull-knop
- p Ventilatorknop

1. Aan/uitzetten





- Druk op de AAN/UIT-knop op de afstandsbediening of op de airco zelf.
- Het lampje op de airco gaat aan als hij aan staat.

2. Temperatuur instellen

- Druk op de pijltjes omhoog of omlaag op de afstandsbediening.
- Stel de temperatuur in op:
 - 20-24°C voor verwarmen
 - 26-28°C voor koelen

3. Stand kiezen

Druk op de MODE-knop op de afstandsbediening om te kiezen:

-  = Verwarmen
-  = Koelen
-  = Ontvochtigen
-  = Automatisch





4. Luchtstroom instellen

- Druk op de FAN-knop voor de snelheid van de lucht.
- Druk op de pijltjes voor de luchtstroomrichting.

5. Uitschakelen

- Druk op de AAN/UIT-knop om de airco uit te zetten.

6. Belangrijk:

- ✓ Sluit ramen en deuren voor goede werking.
- ✓ Reinig het luchtfilter regelmatig (1x per 2 weken) als de airco veel gebruikt wordt.
- ✓ Gebruik geen water om de airco schoon te maken.

