


5.3 MAAK SLIM GEBRUIK VAN DE MODUL-AIR

Je kunt de Modul-AIR op vooraf ingestelde ventilatiestanden zetten. Dit doe je met de draadloze RF-schakelaar die de installateur in je woning geplaatst heeft (figuur 17). De schakelaar heeft de volgende vier standen:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A Afwezig
In deze stand ventileert de Modul-AIR op laagstand.</p> | <p>C Aanwezig
In deze stand ventileert de Modul-AIR gemiddeld.</p> |
| <p>B Timer
In deze stand ventileert de Modul-AIR op hoogstand voor een bepaalde periode en zuigt hij de warme lucht af.</p> | <p>D Auto
In deze stand ventileert de Modul-AIR automatisch op basis van een CO₂- of RH-sensor.</p> |



Figuur 17 De opties van de RF-schakelaar



Tip!

Wil je op meerdere plekken in je woning een RF-schakelaar? Neem dan contact op met de installateur.



Tip!

Wanneer je een CO₂- en een luchtvochtigheidssensor aan je systeem toevoegt kun je de ventilatiestand altijd op **auto** laten staan. De sensoren zorgen dan voor een optimale luchtkwaliteit.



5.3.1 TIJDENS HET DOUCHEN

Wanneer je doucht komt er veel warmte vrij. Deze warmte kan de Modul-AIR goed gebruiken. Stel je Modul-AIR hiervoor zo in:

- Zet de RF-schakelaar in de badkamer op de ventilatiestand **Timer**. Na het verlopen van de timer gaat de schakelaar automatisch terug naar de vorige ingestelde stand.



Tip!

Als er een luchtvochtigheidssensor is geplaatst zal het systeem de ventilator automatisch in de hoogste stand zetten. Je hoeft dan tijdens het douchen niks te doen.

5.3.2 TIJDENS HET KOKEN

Ook tijdens het koken komt er warmte vrij die de Modul-AIR goed kan gebruiken. Stel je Modul-AIR hiervoor zo in:

- Laat de schakelaar op de stand **Aanwezig** als er een recirculatiekap of een afzuigkap met een doorvoer naar buiten in de keuken aanwezig is.
- Zet de stand op **Timer** als je een motorloze afzuigkap hebt.

5.3.3 TIJDENS HET SLAPEN

De Modul-AIR presteert het beste als je je woning gelijkmatig laat opwarmen. Dit stel je in via de kamerthermostaat.



Let op!

Zorg dat de nachtverlaging niet meer dan 1°C bedraagt.

5.3.4 OVERDAG

Frisse lucht in woning is belangrijk. Af en toe je ramen openzetten is prima, maar niet te lang. Hiermee verliest de lucht in je woning namelijk warmte die de Modul-AIR goed had kunnen gebruiken. Zet je ramen dus wat korter open en zet de ventilatie wat vaker op de hoogste stand (**Timer**). Houd over het algemeen de ventilatiestand op **Aanwezig**.

5.3.5 ALS JE NIET THUIS BENT

Om te voorkomen dat de Modul-AIR energie gebruikt die je niet nodig hebt doe je het volgende:

- Zet de RF-schakelaar op de ventilatiestand **Afwezig**.

